



Bitte beim Einhängen von Fachboden (931),
Werkzeugleiste (7215) oder Boxenleiste (7216) darauf
achten, dass die Lochwand gerade ist. Bei Bedarf leicht mit
dem Schraubendreher nach vorne ziehen!

Please when mounting shelf (931), toolbar (7215) or boxes
bar (7216), make sure that the perforated panel is straight.
If necessary please pull it gently forward with a screwdriver!

